





# Blixtljusfunktion

## Byte av blixtmönster och synkronisering:

**Byte av mönster:** Efter att signalkabeln (blå) ansluts till plus, kommer den automatiskt att byta blixtmönster

**Återställning och synkronisering:** Anslut de blå kablarna mellan dina Epix5+ Work-ramper, anslut sedan till pluspolen (+) i 3 sekunder för att återställa blixtmönstret. Nu kan signalkabel (blå) anslutas till pluspolen (+) i 1 sekund för att få asynkron blixtljus, genom att upprepa processen så får man synkroniserat blixtljus

**OBS:** Asynkront blixtljus är endast möjligt för två ramper. När fler än två ramper är anslutna så kan man endast använda sig av ett synkroniserat blixtljus.

## Blixtljusmönster:

1. Singel blixt synkroniserad: 2.2HZ
2. Singel blixt asynkron: 2.2HZ (vid användning av två ramper)
3. Trippel blixt synkroniserad: 1.1HZ
4. Trippel blixt asynkron: 1.1HZ (vid användning av två ramper)
5. Fyrdubbel blixt synkroniserad: 1.25HZ
6. Fyrdubbel blixt asynkron: 1.25HZ (vid användning av två ramper)
7. Kombination mellan en lång och fem korta synkroniserad: 0.83HZ
8. Kombination mellan en lång och fem korta asynkron: 0.83HZ (vid användning av två ramper)
9. Blixtserie synkroniserad: 10HZ
10. Blixtserie asynkron: 10HZ (vid användning av två ramper)

## Varning!

1. Använd endast under angiven spänning (DC9-36V)
2. Rampen blir väldigt varm under kontinuerlig användning - vänta i minst 30 minuter innan du rör höljet
3. Håll kylflänsarna rena och fria för att upprätthålla nödvändigt luffflöde för kylning av rampen