

Instruktionsmanual varningsljus

Tekniska data:

- Storlek: 108x92x30mm
- Inbyggt laddningsbart Li-batteri: 703040
- Upp till 72 timmars batteritid (beroende på vald blyxfunktion)
- Ljusspridningsvinkel: 360 grader horisontell vinkel, 180 grader vertikal
- 5 st olika blyxtljusmönster
- 12 st LED på sidorna samt 4 st LED på ovsida.
- Batteristatusen visas vid påslag
- Skifta mellan synkroniserad/singel blinkfunktion genom enbart 1 knapptryckning på valfri enhet
- Stänger av samtliga enheter samtidigt med endast ett knapptryck på valfri enhet
- Upp till 15m räckvidd mellan enheterna
- Vinkelsensor -skiftar automatiskt mellan horisontella/vertikala LED beroende på monteringsvinkel
- Utrustad med magnetfäste på undersidan
- IP67-klassad

Test av batteristatusen på enheten:

Kort tryck på ON/OFF knappen:

4 blink Röd LED = 75-100% = Fulladdat

3 blink Röd LED = 50-75% laddat

2 blink Röd LED = 25-50% laddat

1 blink Röd LED = 0-25% = LADDA enheten

Laddning av enheterna:

Batterierna laddas genom att placera enheterna på avsedd plats i förvaringsväskan. Kan laddas antingen med 220V AC-laddaren alt cig-laddaren 12-24V DC.

När laddningen påbörjas och laddar så lyser indikeringen RÖD.

När laddningen är färdig så lyser indikeringen GRÖN.

OBS: Enheten placeras i enligt med etiketten i väskan för korrekt funktion – se bild:



Funktioner på ON/OFF knappen:

För att skifta blyxtmönster: Enheterna har 5st olika sorters blyxtmönster.

Tryck en gång snabbt på ON/OFF-knappen för att skifta blyxtmönster – en Grön LED indikerar vilket mönster som den enheten har:

1st blinkning = mönster nr 1

2st blinkningar = mönster nr 2, osv

För att byta mellan synkroniserad/singel blinkfunktion – tryck 2 ggr i snabb följd på ON/OFF knappen.

För att stänga av samtliga enheter samtidigt – tryck på ON/OFF knappen och håll den nertryckt i ca 3 sekunder på valfri enhet så stängs samtliga av.

Funktioner på PI -knappen:

- **1:a** trycket på PI knappen låser enheten så att endast LED-dioderna på sidorna blinkar
- **2:a** trycket på PI knappen låser enheten så att endast LED-dioderna på ovsidan blinkar
- **3:e** trycket på PI knappen för att återgå till sensorfunktionen som känner av vilken lutning varningsenheten har.
- **4:e** trycket stänger av just den enheten, men ej hela setet