

# Monteringsinstruktion

## *Extraljusfäste Scania Nextgen*

1. Öppna frontluckan och kontrollera vart vinkelfästena ska sitta så fästena blir centrerade.
2. Fästet ska monteras på nedersta ribban.
3. Öppna frontluckan och kontrollera vart vinkelfästena ska sitta så fästena blir centrerade.
4. Markera i nedersta ribban vart hålen ska borras.
5. Borra igenom ribban för M8 bult.
6. Skruva fast vinklarna med medföljande rektangulära brickor med gänga i.
7. Montera det långa fästet till extraljusen på framsida frontlucka.
8. Montera fästena till plastvredena som motverkar att luckan kan öppna sig
9. Borra 7mm hål genom frontluckan centrerat med gjutningen i plasten, justera sedan in fästena.
10. Klart för att montera extraljusen!

